


## FC 3 CORDLESS

Аппарат для влажной уборки пола FC 3 Cordless, легко удаляющий с него пятна или брызги, позволяет обойтись без ведра и швабры. При этом он на 20 % превосходит швабру в качестве уборки.\* Время работы от 1 заряда: прим. 20 мин.



№ для заказа

1.055-301.0

- Удаление брызг и пятен
- Легкая влажная уборка: без ведра, без швабры, без контакта с грязью
- Удобство очистки пола под мебелью и вокруг нее

### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278556857
Аккумуляторный аппарат		1
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 100 – 240 / 50 – 60
Площадь уборки от 1 заряда	м²	прим. 60
Объем бака для чистой воды	мл	360
Объем бака для грязной воды	мл	140
Рабочая ширина	мм	300
Время высыхания очищенного пола	мин	прим. 2
Напряжение аккумулятора	В	7,2
Время работы от 1 заряда	мин	прим. 20
Время заряда аккумулятора	ч	4
Тип аккумулятора		литий-ионный
Масса (без принадлежностей)	кг	2,4
Масса (с упаковкой)	кг	4,197
Размеры (Д × Ш × В)	мм	305 × 226 × 1220

### Комплектация

Система 2 резервуаров	■
2 универсальные роликовые щетки (желтые)	■
Чистящее средство	Универсальное средство для уборки полов RM 536 30 мл
Парковочная станция с местом для хранения роликов	■
Зарядное устройство	■

■ Входит в комплект поставки

\*По результатам проведенных испытаний, предлагаемый Kärcher аппарат для влажной уборки пола обеспечивает значительное (до 20 %) повышение эффективности уборки в сравнении с обычной шваброй. Значение определено на основании усредненных результатов контроля эффективности очистки, сбора грязи и очистки краевых участков.



## Удаление брызг и пятен

- Замена обычным швабре и ведру с водой
- Очистка вплотную к краям.



## На 20 %\* чище и значительно комфортнее, чем при уборке шваброй

- Система с 2 бачками: непрерывное увлажнение роликовых щеток водой из бачки для чистой воды и одновременный сбор загрязнений в бачку для грязной воды.
- Уборка без больших усилий: не требуется переносить ведро, протирать пол шваброй и вручную выжимать тряпку.
- Возможность машинной стирки роликовых щеток при температуре 60 °C.



## Тонкий дизайн и насадка для пола с гибким шарнирным соединением

- Легкая очистка под мебелью и вокруг предметов.
- Удобство переноски и применения благодаря малому весу.
- Компактное хранение



## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ FC 3 CORDLESS

### 1.055-301.0



		№ для заказа	Описание	
<b>АППАРАТ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ</b>				
NOCH NICHT GEPFLEGT ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - >	15	6.296-033.0	Средство для уборки полов RM 537 для тщательной уборки кафельной плитки, искусственного и натурального камня без полос. Бережно и эффективно удаляет следы хождения и может также использоваться для чистки винила, ПВХ и линолеума.	<input type="radio"/>
RM 537 *USA 0,5л чистящее средство для к	16	6.296-047.0		<input type="radio"/>
<b>ПЕНОГАСИТЕЛИ</b>				
RM пеногаситель, цитрусовый	17	6.295-874.0	Жидкий пеногаситель, предотвращающий нежелательное пенообразование. С гипоаллергенным цитрусовым ароматизатором.	<input type="radio"/>
Пеногаситель с фруктовым запахом	18	6.290-995.0	Жидкий пеногаситель, предотвращающий нежелательное пенообразование. С гипоаллергенным фруктовым ароматизатором.	<input type="radio"/>
Пеногаситель 125ml	19	6.295-875.0		<input type="radio"/>
RM FoamStop neutral	20	6.295-873.0	Жидкий пеногаситель, предотвращающий нежелательное пенообразование.	<input type="radio"/>

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.
  Чистящее средство.