

LTR 18-30 BATTERY LIMITED EDITION

Аккумуляторный триммер LTR 18-30 Battery Limited Edition, укомплектованный катушкой с леской и ножом с двумя лезвиями, позволяет легко скашивать траву в углах или узких местах и аккуратно подрезать ее по краям газонов.



№ для заказа

1.444-313.0

- Использование катушки с леской или ножа в зависимости от решаемой задачи
- Чистая обработка кромок газона вдоль дорожек и террас благодаря поворотной головке триммера
- Регулируемая по высоте телескопическая штанга из алюминия

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278891026
Аккумуляторный аппарат		1
Аккумуляторная платформа		18 В аккумуляторная платформа
Рабочий диаметр	см	30
Режущий инструмент		Катушка с леской и нож
Удлинение лески		автоматическое
Форма лески		витая
Диаметр лески	мм	1,6
Число лезвий		2
Регулятор скорости вращения		нет
Частота вращения	об/мин	7800
Напряжение	В	18
Производительность от 1 заряда *	м	макс. 350 (2,5 Ач) / макс. 700 (5,0 Ач)
Время работы от 1 заряда	мин	макс. 30 (2,5 Ач) / макс. 60 (5,0 Ач)
Масса (без принадлежностей)	кг	2,5
Масса (с упаковкой)	кг	3,56
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1325 × 312 × 315

* Кромка газона

Комплектация

Вариант	Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки
Катушка с леской	■
Скоба для защиты растений	■
Регулятор угла наклона	■
Дополнительная ручка	■
Поворотная головка триммера	■

■ Входит в комплект поставки



Эффективная система «2 в 1»

- Леска с системой автоматической подачи обеспечивает удобную работу в углах и узких местах.
- Нож для триммера с двумя лезвиями позволяет решать сложные задачи.
- Замена катушки с леской ножом или наоборот производится без применения инструментов.



Обработка краев

- Поворотная головка триммера позволяет аккуратно обрабатывать края газона вдоль дорожек или террас.



Отклоняемая головка триммера

- Удобное скашивание травы даже под низкими препятствиями (например садовыми скамейками).

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ LTR 18-30 BATTERY LIMITED EDITION

1.444-313.0



		№ для заказа	Описание	
ТРИММЕР				
Ножи для триммеров LTR Battery (2 шт.)	1	2.444-022.0	Скашивание дикорастущей травы в труднодоступных местах сада обеспечивает нож с двумя лезвиями, подходящий ко всем триммерам Kärcher на платформах Battery Power 18 В и 36 В.	<input checked="" type="checkbox"/>
Катушка с леской для LTR 18 Battery	2	2.444-014.0	Катушка с практичным колпачком и намотанной витой леской для триммера обеспечивает аккуратное скашивание травы в труднодоступных местах. Подходит ко всем аккумуляторным триммерам Kärcher на платформе Battery Power 18 В.	<input type="checkbox"/>
Катушки с леской для LTR 18 Battery (3 шт. в упаковке)	3	2.444-016.0	Катушка с намотанной витой леской для триммера (3 шт. в упаковке) обеспечивает аккуратное скашивание травы в труднодоступных местах. Подходит ко всем аккумуляторным триммерам Kärcher с напряжением 18 В.	<input type="checkbox"/>
АККУМУЛЯТОРЫ				
Аккумулятор Battery Power 18 / 2,5	4	2.445-034.0	Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В/2,5 Ач с ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда на основе инновационной технологии Real Time. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе 18 В.	<input type="checkbox"/>
Аккумулятор Battery Power 18 / 5,0	5	2.445-035.0	Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В/5,0 Ач с ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда на основе инновационной технологии Real Time. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе 18 В.	<input type="checkbox"/>
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА				
Быстрое зарядное устройство 18 В	6	2.445-032.0	Быстрозарядное устройство лишь за 44 минуты заряжает сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В / 2,5Ач до уровня 80 %. Оно совместимо со всеми 18-вольтными аккумуляторами Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Устройство быстрой зарядки Battery Power	7	2.445-036.0		<input type="checkbox"/>
	8	2.445-038.0		<input type="checkbox"/>
	9	2.445-040.0		<input type="checkbox"/>
СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ: АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО				
Стартер Комплект Battery Power 18/25	10	2.445-062.0	Стартовый комплект Battery Power 18/25, включающий сменный аккумулятор Battery Power 18 В / 2,5 Ач с инновационной технологией Real Time и быстрозарядное устройство 18 В. Для любых аппаратов на аккумуляторной платформе Kärcher 18 В.	<input type="checkbox"/>
Стартер Комплект Battery Power 18/50	11	2.445-063.0	Включает сменный аккумулятор Battery Power 18 В / 5,0 Ач и быстрозарядное устройство 18 В: стартовый комплект Battery Power 18/50 для любых аппаратов Kärcher на аккумуляторной платформе 18 В.	<input type="checkbox"/>
АККУМУЛЯТОРЫ				
Battery Power+ 18/30	12	2.445-042.0	С технологией Real Time и ЖК-дисплеем: мощный 18-вольтный литий-ионный аккумулятор Battery Power+ емкостью 3,0 Ач, обеспечивающий продолжительную работу от одного заряда. С системой контроля напряжения и защитой от водяных струй (IPX5).	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары. ○ Чистящее средство.